

Anleitung zum Nähen

# Eine durchgehende Überlappung nähen



RECHTE  
STOFFSEITE



LINKE  
STOFFSEITE

## HINWEIS:

Die durchgehende Überlappung ist die Borte, die die Ärmelöffnung abschließt.

1. Um die Schlitzöffnung an der unteren Kante des Ärmels zu machen, nähen Sie entlang der Nahtlinien; drehen Sie sich und nehmen Sie einen kleinen Stich über die Spitze.
2. Schlitzen Sie zwischen den Nähten ein und achten Sie darauf, dass Sie nicht durch die Naht an der Spitze einschneiden.

## TIPP

Um zu verhindern, dass der Stoff ausfranst, behandeln Sie die Spitze mit einem flüssigen Nahtversiegelungsmittel, wie z. B. Fray Check™.

3. Bügeln Sie unter 6 mm an der Kante der durchgehenden Überlappung ohne den mittleren kleinen Punkt.
4. Spreizen Sie die aufgeschlitzten Kanten des Ärmels auseinander, so dass sie eine gerade Linie bilden. Stecken Sie die RECHTE Seite der durchgehenden Überlappung auf die LINKE Seite der geschlitzten Kanten, wobei die Nahtlinien und die kleinen Punkte übereinstimmen. Die Nahtzugabe des Ärmels beträgt an den Enden 6 mm, verjüngt sich aber am mittleren Punkt fast auf Null. Nähen Sie entlang der Nahtlinie und achten Sie darauf, den Ärmel am mittleren Punkt nicht zu kräuseln. Bügeln Sie die Naht zur Überlappung hin.
5. Stecken Sie die gebügelte Kante der Überlappung leicht über der Naht nach AUSSEN. Nähen Sie dicht an der gebügelten Kante.
6. Drehen Sie die Vorderkante der Überlappung nach INNEN; heften Sie die untere Kante fest. Um die Überlappung in Position zu halten, nähen Sie diagonal über die obere Kante der Überlappung.

