

coser un vivo sobrepuesto continuo



DERECHO DE
LA TELA



REVÉS DE
LA TELA

NOTA:

El vivo sobrepuesto continuo es el ribete que da el acabado a la abertura de la manga.

1. Para hacer una abertura con corte en el borde inferior de la manga, coser a lo largo de las líneas de pespunte; girar y coger una puntada pequeña a través de la punta.
2. Hacer un corte entre el pespunte, evitando cortar a través de la puntada en la punta.

CONSEJO

Para evitar que la tela se deshilache, aplicar a la punta un sellante líquido de costuras como fray check™.

3. Planchar hacia el revés 6 mm del borde del vivo sobrepuesto continuo sin círculo pequeño del centro.
4. Separar los bordes cortados de la manga para que formen una línea recta. Prender con alfileres el DERECHO del vivo sobrepuesto continuo al REVÉS de los bordes cortados, coincidiendo las líneas de pespunte en los círculos pequeños. El margen de costura de la manga será de 6 mm en los extremos, pero disminuirá a casi cero en el punto del centro. Coser a lo largo de la línea de pespunte, teniendo cuidado de no fruncir la manga en el círculo del centro. Asentar la costura hacia el vivo sobrepuesto.
5. Prender con alfileres el borde asentado del vivo sobrepuesto hacia FUERA ligeramente sobre el pespunte. Coser cerca al borde asentado.
6. Voltear el borde del frente del vivo sobrepuesto hacia DENTRO; hilvanar en su lugar a través del borde inferior. Para mantener el vivo sobrepuesto en su lugar, coser en diagonal a través del borde superior del vivo sobrepuesto.

